

木部修復剤
アクトレール

業務用

木部修復基本工程

用意する道具（作業1人分）

- ・ **アクトレール** 1本
- ・ ポリ容器（1～4リットル） 1個
- ・ 化学繊維 100%の刷毛 1本
 - ※ ナイロンやポリエステル等、化学繊維 100%の刷毛を使用して下さい。
 - ※ 獣毛が混じっている刷毛の使用は避けて下さい。（液成分と反応し泡状になり効果をおとします。）
- ・ ゴム手袋又は、ビニール手袋 1双
- ・ ウェス 相当数
- ・ マスカー（養生シート） 相当数
 - ※ 室内での作業の時、畳等必要に応じて養生して下さい。
- ・ 防毒マスク 1個
 - ※ 作業中多少臭いがしますので、臭いの気になる方はマスクの着用をお勧めします。尚、作業が終了し乾燥すると臭いは消えます。
- ・ 保護メガネ 1個

作業前の準備

- **保護手袋、保護メガネ**、必要に応じて**保護マスク**を着用し作業に掛かって下さい。
- 木部の上にクリアー仕上げされているもの（防腐剤、ニス、ワックス等）は剥離剤等ですべて落としておいて下さい。
- 室内での作業については換気をよくし、マスカーにて養生をして下さい。
- **アクトレール**を汚れに応じて原液もしくは2倍～3倍に希釈して使用して下さい。

作業手順

- ① ゴム手袋を着用し作業に掛かって下さい。
- ② **アクトレール**を乾燥した木部に均一に刷毛で撫でる様に塗布して下さい。
- ③ 5分～10分後カビが消えたら、浮き上がった汚れやあくを塗れた布ウェスで拭き取って下さい。
- ④ 古い木もしくは汚れのひどい木で1回で汚れが落ちない場合は、繰り返しこの作業を行なって下さい。その場合、木の乾燥を待たずに作業できますが、乾燥後の仕上がりは作業終了時点より30%程度白さが増す事があるので塗り過ぎにはご注意下さい。
 - ※ 塗布後のドライヤー等による強制乾燥は、木の変質をきたす恐れがありますので行なわないで下さい。
 - ※ 塗装する場合は、水洗した上で6時間程度乾燥させた後に塗装して下さい。



ケミスター産業株式会社