

びっくりコート（トイレ陶器用）

業務用

優れたコート被膜がツヤをよみがえらせいつも清潔なトイレにします。
陶器への密着性や光沢性に優れています。ガンコな尿石や水垢を徹底除去したあとでコーティングする事により、ツヤを復元し汚れが付きにくい状態、落ちやすい状態を保ちます。

特 長

- ・ツヤの無くなった陶器をピカピカにします。
- ・シリコン系コート被膜が汚れ固着を防止。
- ・毎日の清掃時間が短縮できます。

使用方法

希釈倍率 : 原液使用
使用量 : 1㎡1回塗り 約30ml
1ℓ1缶で約30基の便器の塗布が可能です。

下地処理（処理時間 約30分）

1. 酸性洗剤と研磨シートで洗浄し、汚れを除去します。
※こびりついた尿石には尿石除去剤、黒スジには陶器タイル用洗剤等を使用して洗浄します。
2. 水洗いし、汚れ、洗剤分を十分に洗い流します。
3. 水分を拭き取り、しっかりと乾燥させます。
※水分があるとコート剤の密着不良や白濁などが発生します。

コーティング（処理時間 約3分）

1. 塗布する量だけ小分けカップに移します。
2. 刷毛・スポンジ等で均一に塗布します。
※乾燥が非常に早いので、1回塗りで仕上げます。（刷毛は返さない）

標準塗布量：30ml/㎡

乾燥（処理時間 約40分）

乾燥時間の目安

25℃～ 40分

10℃～24℃ 2時間

5℃～9℃ 3時間半（5℃以下の場合は被膜が十分に硬化しないため施工しないで下さい）

用 途 便器（小便器・洋式便器・和式便器） 手洗い器（陶器・ホーロー・人工大理石等）
鏡面仕上げの御影石・タイル床

使用上の注意

- *適切な換気をすること。火気に近づけないこと。
- *換気のよい場所で使用し、容器は使用ごとに密栓すること。 飲み込まないこと。
- *蒸気、ミストを吸い込まないようにすること。
- *暴露防止のために、皮膚・眼・顔を保護する適切な保護具（保護手袋、保護マスク、保護前掛け、保護メガネ等）を着用すること。
- *取扱後は手洗い、うがい、洗顔を十分に行うこと。作業衣等に付着した場合は着替えること。
- *容器は密栓し、直射日光の当たる場所や40℃以上になる所を避け、風通しの良い冷暗所で保管すること。
- *保管は、周辺での火気、スパーク、高温物との接触する場所を避けること。



ケミスター産業株式会社