

医薬用外劇物

業務用

Tクリーン（粉末）は、貯水槽壁面に付着した鉄錆及び汚れ除去用の粉末洗剤で水に溶かして使用します。ご使用前には必ず取扱説明書をお読み頂き、取扱い、保管には下記の点に注意をして下さい。

※原料は食品添加物を使用。

溶液の作成

- ・ **Tクリーン**を水10ℓの中に1本分（1kg）を入れ10%の溶液を作ります。
- ・ このとき粉末の結晶が残らないようよく攪拌して下さい。5分ぐらい攪拌すると透明な水溶液になります。溶け難い場合はぬるま湯を使用して下さい。


洗浄方法

- ・ 水槽壁や床面の汚れ個所にスポンジ等で塗布するか、噴霧器で散布してしばらく放置して下さい。
汚れのひどい場合はスポンジ等でこすり、作業を繰り返して下さい。
汚れが落ちたら十分に清水で洗い流した後に消毒作業をして下さい。
残った**Tクリーン**溶液は次回に使用出来ますから保管して下さい。

注意事項

- ・ 本品は**医薬用外劇物**です。
- ・ 水槽内作業時には酸欠にならないよう十分注意して下さい。また本品と次亜塩素酸ソーダなどの殺菌剤、消毒液が混合すると塩素ガスが発生して危険です。
- ・ 取扱い時には**保護手袋、保護メガネ、保護マスク、長靴**を着用し、直接手などに触れないようにして下さい。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。それでも痛みがある場合は医師の診断を受けて下さい。
- ・ 洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することは出来ません。河川や下水へ放流する場合には、規制値以内（pH5.8～8.6）に水道水で希釈して下さい。
- ・ 作業着やウエスに本品が付着したら、流水でよく洗い落して下さい。
- ・ 塗布に使用した機材は格納前によく洗って下さい。
- ・ 使用後は、吸湿性があるので完全にフタを閉めて、お子様の手の届かないところに鍵をかけて保管して下さい。

Tクリーン溶液に弊社の姉妹品**リキッド209**を10%程度添加するとパワーアップします。



ケミスター産業株式会社